



Utilizarea si siguranta

Atentie : Urmatorul montaj se va executa cu exclusivitate de personal calificat conform cu legile si normele in vigoare.

Scoateti aparatul de sub tensiune inainte sa efectuati orice actiune asupra lui !!!

Montajul si punerea in functie

1. Asigurati-va ca datele tehnice ale termostatului (tensiune, potential, plaja de temperaturi) sunt conforme cu montajul pe care urmeaza sa il efectuati
2. Demontati butonul de reglaj prin tragere si desfiletati surubul pentru a demonta caracasa.
3. Efectuati conexiunile electrice prin utilizarea clemelor potrivite.

Cleme :

1. Deschide circuitul cand ajunge la temperatura (normal inchis)
2. Inchide circuitul cand ajunge la temperatura (normal deschis)
- C. Clema "comun"

4. Remontati caracasa, infiletati surubul si apasati butonul de reglaj la locul lui.
5. Fixati termostatul pe teava utilizand "Arcul" elastic livrat impreuna cu aparatul.
6. Fixati temperatura de comanda dorita.

Observatie: Pentru a asigura o citire mai buna a temperaturii se recomanda aplicarea unei paste de contact intre termoelement si teava cu care este sau va fii in contact.

Date tehnice:

Domeni de temperatura	0-60 °C sau 0-90 °C
Toleranta	T.Min ± 4 °C T.Max ± 6 °C
Histereza	8±2 °C
Limita de temperatura pe capul termostatului	T85
Gradul de protectie	IP40
Potential Contact	16(4)A 250V – 6(1)A 400V
Rezistenta la impuls nominal	4kV
Tipul Actiuni	1B
Pamantarea	Clema cu surub
Folositi cabluri termorezistente	T140
Nivelul de poluare a termostatului	2
Certificare	ENEC 03 – CE 0497