

Instructiuni de instalare
Indicator mecanic universal de nivel
Unimess

Indicatorul mecanic universal de nivel cu indicare permanenta poate fi pozitionat pe toate cuvele care au inaltimea sau diametrul cuprinse intre 90-200 cm, indiferent de forma.

Date tehnice

1. INDICARE PERMANENTA
2. INDICARE: in procente din inaltimea totala (sau in litri, cu un cadran special care se poate schimba).
3. CUVE: instalate in subsoluri, de toate formele, cu inaltime cuprinse intre 90-200 cm.
4. FIXARE: dubla filetare 2”(50/60)-1 1/2”(40/90)

Punerea in functiune

Montajul se realizeaza in trei pasi:

- reglarea plutitorului
- reglarea masuratorului
- montajul pe cuva

1. Reglarea plutitorului

Firul masuratorului are trei greutate; 2 fixe, unul aflat la extremitate(1), iar celalalt (2) la o distanta de 15 cm mai sus, intre cele doua se gaseste o greutate libera (3) prin care aluneca firul care traverseaza bucla plutitorului.

Pentru cuvele fara deschizaturi sau mansoane:

Culisati plutitorul pana la greutatea 2, strangeti greutatea3 , in acest mod plutitorul fiind fixat.

Pentru cuvele cu deschizaturi sau mansoane:

Distanta la care se gaseste deschizatura sau mansonul deasupra cuvei trebuie luata in considerare.

Masurati aceasta distanta plecand de la greutatea 2 catre greutatea 1 si marcati un reper. Culisati plutitorul pana la acest reper, strangeti greutatea 3, plutitorul este astfel fixat.



INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

ERROR: stackunderflow
OFFENDING COMMAND: ~

STACK: