



Termostat de reglaj cu imersie GTT 7P1



Utilizarea si siguranta

Atentie : Urmatorul montaj se va executa cu exclusivitate de personal calificat conform cu legile si normele in vigoare.

Scoateti aparatul de sub tensiune inainte sa efectuati orice actiune asupra lui !!!

Montajul si punerea in functiune:

1. Asigurati-va ca datele tehnice ale termostatului (tensiune, potential, plaja de temperaturi) sunt conforme cu montajul pe care urmeaza sa il efectuati
2. Demontati butonul de reglaj prin tragere si desfiletati surubul pentru a demonta caracasa.
3. Efectuati conexiunile electrice prin utilizarea clemelor potrivite.

Cleme :

1. Deschide circuitul cand ajunge la temperatura (normal inchis)
2. Inchide circuitul cand ajunge la temperatura (normal deschis)
- C. Clema "comun"

4. Remontati caracasa, infiletati surubul si apasati butonul de reglaj la locul lui.
5. Dupa ce introduceti sonda termostatului in teaca de imersie fixati-l cu ajutorul surubului.
6. Fixati temperatura de comanda dorita.

Scoaterea din uz si reciclarea

Acest aparat este construit din materiale sintetice ce pot fi refolosite in punctele de reciclare.

Date tehnice:

Domeniu de temperatura	Min.0 °C Max.120 °C
Toleranta	T.Min ± 6 °C T.Max ± 4 °C
Histereza	6 ± 2 °C
Limita de temperatura pe capul termostatului	T85
Gradul de protectie	IP43
Potential Contact	16(4)A 250V – 6(1)A 400V
Rezistenta la impuls nominal	4kV
Tipul Actiunii	1B
Impamantarea	Clema cu surub
Folositi cabluri termorezistente	T140
Nivelul de poluare a termostatului	2
Certificare	ENEC 03 – CE 0497